

空调 GP180 系列温控器安装使用说明

1、概述：

GP180 型数字液晶显示室内温控器,主要用于中央空调末端的风机盘管及电动阀、或电动风阀等设备的控制。以设定温度为基准,检测的环境温度为变量,自动调节末端风机的转速以及电动阀的开关,以实现环境的恒温控制目的,显示界面如下:



图示说明



2、控制说明：

1. 制冷状态: 当检测温度大于等于设定温度加 1 时设备启动; 当检测温度小于等于设定温度时设备停止;
 2. 通风状态: 电动阀关闭, 用户可以设定风机的固定转速;
 3. 关机模式: 所有设备处于关闭状态;
 4. 制热状态: 当检测温度小于等于设定温度减 1 时设备启动; 当检测温度大于等于设定温度时设备停止;
- 备注: 当控制设备有三速风机、并选择制冷或制热模式时, 风机的启停及转速是自动调节的;

3、操作设置说明：


3.1 操作步骤：

①. 接通电源 → ②. 轻按一下开关键打开温控器 → ③. 设定好所需的环境温度 → ④. 选择控制模式 (制冷/制热, 手动/自动)

3.2 设置说明：

说明: 当液晶屏幕没有任何图标闪烁时为正常显示状态, 如果不是正常显示状态, 可以等待 10 秒让系统自动默认, 或按菜单键循环直至到正常显示状态:


1. 轻按一下开关机键可以开机/关机;
2. 在正常显示状态下, 按参数上调、下调键可以直接设定温度;
3. 模式修改设置: 在正常显示状态下, 每按一下菜单键会有一个菜单项的图标闪烁, 此时用户可以通过参数上调键、下调键对正在闪烁的菜单项进行修改, 菜单项循环的依次顺序如 (图一) 所示;
4. 加解锁设置: 为防止非管理人员修改设定数据, 在正常显示状态下, 同时按住 S1、S2 直到出现 00, 通过 S3 键输入 88, 7 秒钟后自动返回到工作状态, 并在液晶屏下侧显示“锁图标”此时, 设定温度、工作模式、及风速已被锁定。如在锁定状态, 同时按住 S1、S2 直到出现 00, 通过 S3 键输入 88, 7 秒钟后自动返回到工作状态, 液晶屏下侧“锁图标”消失, 此时, 锁定解除。



4、技术参数：

内容	说明	内容	说明
供电方式	AC220V±10% 50/60HZ	自身功耗	≤1W
控制范围	0~99℃	输出功率	≤3A（阻性负载）
控制精度	±1℃	感温元件	NTC,5K 热敏电阻
定时关机范围	0~12h	温度校准范围	±5℃
外壳材料	PC+ABS 阻燃材料	外形尺寸	86mm *86mm*13mm
重 量	210g	接线方式	端子

5、典型产品接线图：



6、安装说明：



注意：

1. 一切接线安装事项须在断电下完成，以免设备烧毁；
2. 整个外壳安装及接线过程须有电器专业人员完成；
3. 在使用过程中，供电电源在瞬间有抖动的情况，则温控器可能会出现黑屏、无法操作等死机现象，此时用户需按安装说明的方法，取下面板，等待 10 秒后重新安装；